

Manuel d'utilisation du script hz_gmsh2maple.pl

Julien Troufflard

julien.troufflard@free.fr

2023-02-01

Table des matières

1	Résumé	2
2	Utilisation du script	2
3	Syntaxe du fichier de commandes	3
4	Suivi des versions	5

1 Résumé

hz_gmsh2maple.pl est un script Perl permettant de convertir les résultats Gmsh en fichier colonne de type `.maple`. Il exploite un fichier de commande définissant les maillages et les sorties à réaliser à partir d'un ensemble de fichier Gmsh `.pos` contenus dans un répertoire Gmsh créé par Herezh++.

Cette notice fournit un aperçu de l'utilisation du script (dont la syntaxe du fichier de commande) ainsi que des exemples.

2 Utilisation du script

hz_gmsh2maple.pl exploite les fichiers `.pos` contenus dans un répertoire Gmsh créé par Herezh++.

Supposons les éléments suivants :

- un calcul Herezh++ a été réalisé via un fichier `.info` de nom `mon_calcul.info` et a conduit à créer un répertoire résultat de nom `mon_calcul_Gmsh/`
IMPORTANT : si le temps n'est pas cohérent dans les \$NodeData entre tous les fichiers .pos du répertoire Gmsh, le script ne fonctionnera pas normalement.
- un fichier de commande de nom `fic_commandes.cmd` a été écrit (voir syntaxe en section 3)
- on souhaite créer un fichier résultat de nom `fic_resu.maple`

Le script **hz_gmsh2maple.pl** se lance alors dans un terminal de la manière suivante :

```
> hz_gmsh2maple.pl mon_calcul_Gmsh/ fic_commandes.cmd fic_resu.maple
```

A l'issue de l'exécution, le fichier `fic_resu.maple` sera créé. Il contiendra les données sous forme de colonnes sachant que la première colonne sera le temps. L'en-tête fournit les informations nécessaires (rappel des fichiers exploités, des sorties demandées et lien entre numéros de colonne et grandeur pour chaque sortie).

Les options sont listées dans le tableau 1.

option	description
-h / -help	affichage de l'aide ex : > hz_gmsh2maple.pl -h
-v	affichage du numéro de version du script ex : > hz_gmsh2maple.pl -v
-l	affichage des grandeurs disponibles dans le répertoire Gmsh ex : > hz_gmsh2maple.pl -l mon_calcul_Gmsh/
-trame nom_fic	créer un exemple de fichier de commandes de nom <code>nom_fic</code> ex : > hz_gmsh2maple.pl -trame fic_commandes.cmd

TABLEAU 1 – options du script

3 Syntaxe du fichier de commandes

Le fichier de commande est un fichier texte. Il n'y a aucune règle particulière pour nommer ce fichier.

Le fichier est constitué de 2 mots-clés principaux permettant de définir les maillages et les sorties souhaitées. Sa structure principale est la suivante :

```
MAILLAGES #(mot-cle de declaration des maillages dans l ordre du .CVisu)
nom_fichier #(fichier .her maillage 1)
nom_fichier #(fichier .her maillage 2)
...
nom_fichier #(fichier .her maillage N)
```

```
SORTIES #(mot-cle de declaration des grandeurs a sortir)
numero maillage
[STAT ][n° ou ref noeuds] [var_1 var_2 ...] #sortie 1
numero maillage
[STAT ][n° ou ref noeuds] [var_1 var_2 ...] #sortie 2
...
numero maillage
[STAT ][n° ou ref noeuds] [var_1 var_2 ...] # sortie N
```

Le symbole # permet d'écrire des commentaires.

Comme indiqué, sous le mot-clé **MAILLAGES**, on énumère les noms de fichier de maillage .her. On entend par "nom de fichier de maillage" le chemin absolu ou relatif pour trouver le fichier .her depuis le répertoire où ce script est lancé.

Pour des raisons de numérotation des noeuds, il est obligatoire de les déclarer dans l'ordre défini dans le fichier .CVisu (en général, c'est le même ordre que dans le fichier .info, mais c'est bien l'ordre du .CVisu qui gouverne). Si cela n'est pas respecté, les sorties pourront être erronées dans le cas à plusieurs maillages.

Sous le mot-clé **SORTIES**, on peut enchaîner autant de fois que nécessaire les deux lignes obligatoires pour définir une sortie :

ligne 1 : numéro du maillage (selon l'ordre d'apparition sous le mot-clé **MAILLAGES**)

ligne 2 : le numéro de noeud ou la liste de référence (N_S, N_tout, etc...) suivie de la liste des grandeurs à sortir. On entend par "grandeur", toute chaîne de caractère fournie par l'option -l (voir tableau 1). Le script fournira alors une sortie de chaque grandeur pour chaque noeud.

En début de ligne, on peut indiquer le mot-clé **STAT**. Dans ce cas, le script fournira la somme, moyenne, valeur mini et valeur maxi sur l'ensemble des noeuds.

Voici l'exemple de fichier de commandes fourni par l'option -trame :

```
MAILLAGES #mot-cle de declaration des fichiers maillage
nom_fichier_1.her
nom_fichier_2.her

SORTIES #mot-cle de declaration des sorties de grandeurs

#sortie des grandeurs EPS11 et SIG11
# pour les noeuds de la liste N_tout du maillage 1
1
N_tout  EPS11 SIG11

#sortie des grandeurs Def_principaleI et Sigma_principaleI
# pour le noeud 129 du maillage 2
2
129  Def_principaleI Sigma_principaleI

#sortie des grandeurs def_duale_mises et contrainte_mises
# pour les noeuds de la liste N_S du maillage 1
1
N_S  def_duale_mises contrainte_mises

#sortie des grandeurs def_duale_mises et contrainte_mises
# statistiques sur les valeurs aux noeuds de la liste N_S du maillage 1
1
STAT  N_S  def_duale_mises contrainte_mises
```

4 Suivi des versions

- version 1.00 (2023/02/01) : version initiale (testée sur MacOSX)